


Power Soak® Advanced Wash Insert Installation Instructions



1 Insert tank liners in empty and sanitized wash tank.

Coloque las varillas a lo largo de la parte posterior del tanque de lavado vacío y desinfectado.



2 Place ribs along front and rear wash tank.

Coloque las varillas a lo largo de la parte delantera del tanque.



3 Insert Flexible Tank Divider.
Introduzca el divisor flexible para el tanque.



4 Rotate the plastic guide sheet after every installation.

Gire la hoja de guía de plástico después de cada instalación.



5 Insert a plastic guide sheet. Line it up along back of the tank.

Introduzca una hoja de guía de plástico. Alinéela a lo largo de la parte posterior del tanque.



6 Line up plastic guide sheet along the front of the tank.

Alinee la hoja de guía de plástico a lo largo de la parte delantera las varillas a lo largo de la parte delantera del tanque.



7 Insert the remaining large plastic guide sheets.

Introduzca la segunda hoja de guía de plástico grande.




8 Insert the small plastic guide sheet.

Introduzca la hoja de guía de plástico pequeña.



9 Place the Wave Guide as pictured on the front top of the Advanced Wash Insert.

Coloque el Conductor de Olas como se muestra en la parte delantera superior del Inserto Avanzado para el Lavado.



You're done!
¡Ya está!

Daily Cleaning Instructions



In empty tank, spray all parts with degreaser, scrub with green 'no scratch' pad.

En el tanque vacío, rocíe todas las piezas con desengrasante, frote con una almohadilla verde que no araña.



Rinse all parts with clean, warm water.

Enjuague todas las piezas con agua limpia y tibia.



Soak all parts in sanitizing solution for at least 1 minute.

Remoje todas las piezas en solución desinfectante durante por lo menos 1 minuto.



Place in tank and allow to air dry (DO NOT wipe off sanitizer.)

Colóquelas en el tanque y deje secar (NO pase un paño para quitar el desinfectante).

Always inspect the Advanced Wash Insert for any broken pieces and notify the manager in charge immediately if observed.

Inspeccione siempre el Inserto Avanzado para el Lavado para ver si tiene alguna pieza rota y avise al gerente de turno inmediatamente si encuentra alguna.